



# Alkali Wheel Cleaner

## Щелочной очиститель колёсных дисков

Мощный щелочной очиститель для колёсных дисков с превосходным удалением сильных загрязнений и высокой эффективностью очистки. Созданный на основе сложной композиции из специальных грязеотталкивающих компонентов и щёлочи, очиститель быстро удаляет и расщепляет абразивную пыль, аналогично кислотным очистителям колёсных дисков. Он также способен тщательно очистить основание диска всего лишь за одно нанесение. Очиститель для колесных дисков Alkali Wheel Cleaner отличается хорошим смачиванием, мелким распылением и низким пенообразованием. Данные свойства обеспечивают деликатную, быструю и тщательную очистку дисков. Быстро отстаивается в соответствии с требованиями Австрийского стандарта ÖNORM 5106.

Страница 1 из 2

### Области применения

Стальные колёсные диски и окрашенные щелочестойкой краской алюминиевые колёсные диски.

### Рекомендация по применению

В зависимости от загрязнения в соотношении от 1:2 до 1:10 нанести на всю предварительно увлажнённую поверхность колёсного диска (избегайте подтёков). Дать немного подействовать, при необходимости дополнительно обработать щёткой и тщательно смыть с помощью прибора, работающего под высоким давлением.

### Ёмкости

Ёмкости	№ артикула
5 L	328005
20 L	328020

Кислотность (pH): 14

### Предупреждения

Не использовать на горячих поверхностях.; Не использовать в качестве предварительного чистящего средства для удаления насекомых или ржавчины с панелей из анодированного алюминия и с чувствительных к щелочам пластиковых поверхностей.; Не использовать на поверхностях, чувствительных к воздействию щелочей, таких как полированный алюминий, хром и т.д.; Не дать присохнуть.; Перед использованием проверить на пригодность и совместимость.;

### Примечание

Информация о товаре носит исключительно справочный характер. Привлечение



# Alkali Wheel Cleaner

## Щелочной очиститель колёсных дисков

нашей компании ответственности на основе такой информации исключено. Вы должны сами проверить пригодность средства для конкретного применения. Мы охотно вас проконсультируем.

Страница 2 из 2